

1 症状

オーナーが電池交換中電池BOXのバネが破損

2 修理箇所

- ① 電源直結して操作、パネルの「あ」を押すと「あ」、「い」を押すと「い」と発声、メロディー等他の機能も正常、損傷は電池BOXのバネの損傷と確認(正直ホットしました)
- ② 電池BOXに極板バネ(市販両極単3用(Wガタ(+))線径0.55)を差し込み取り付け、バネを修復しBOXを清掃する



電池BOXのバネ(左側)が
損傷、液漏れ痕
左に折れたバネ



折れたバネに換え取り付け
る極板バネ(両極単3用
バネ)



極板バネを差し込み固定、清掃、電池（単3）を入れ正常に全てが機能する事を確認

3 完了(電池BOXは裏面に)



回復度 ◎