

もろもろ楽器 修理

平成 28 年 2 月 1 日
ドクター：岩田

1 故障の現象



全く動かない

2 故障の原因および修理箇所

- ・ 電池 BOX バネ腐食

極板バネ交換取り付け、ヤスリ、ペーパー、グリス使用



- ・ 動物鳴き声でず…「回転 SW の内バネ詰まりで動かず
分解組み合わせ再調整で回復



3 完成



回復度 95%