



1. 症状

レジボタン SW 以外作動せず

2. 診察・治療

① SP 不良 …《交換》

② レジ入力 LED(白)と赤外線センサー用 LED(赤)・・・不良…《交換》



③タッチボード SW(磁気リード SW)動き不安定《端子と基板側配線換え》



④レヂゴム SW(液晶パネル) 汚れ、特に on/of 《エタノールで清掃点検》



3. 組立・コメント

①おつりコイン出口角の破損部を小部材でビス、接着剤で補修



②赤外線センサー対応の買い物品と、タッチボード用磁気カード……付属品無く、
代用品でテスト～音声、音、LED 発光を確認するも本来の動きはどうか？

③ 要、電池交換。

4. 完成



回復度 90%