

トナカイスキー 修理記録

平成 28 年 2 月 1 日
ドクター：竹内博則



1. 症状
正常ならトナカイが動き、最後には回転するが全然動かない。
2. 診察
スキー板裏側にあるスイッチを入れてみる
 - ・音楽は鳴る
 - ・トナカイは動かない
3. 分解
トナカイの洋服を脱がす



- ・平ギアの歯が潰れている




トナカイスキー 修理記録


平成 28 年 2 月 1 日
ドクター：竹内博則

4. 治療（修理）

- ・平ギア（φ35）を交換する



同じ歯数の新たなギアを内径加工（2.5φ）して交換する。



5. 組立・完了



※コメント

- ・機構部分などがスチール製の本格的なおもちゃでした。
- ・ケースを外した時、少し不安がありましたが、平ギアの交換だけで済んだ。
- ・また、たまたま在庫したあった平ギアが代替品として使用できた。
- ・滑って最後に回転するトナカイはすごい。