

サンタ(赤)の修理報告

平成29年4月28日

Dr 楠瀬雄章

1 症状(音が出ない)

2 点検・修理(修復)

- 電池ボックスが破損、直結してスイッチを入れると音が出る(断線なし、スイッチ(手のひらにボタン)に異常なし) (写真①)
- 電池ボックスを取り換え(写真②)、リード線に接続(写真③)、音が出る事を確認、修理完了 (回復度 ◎)



写真① 本体全体写真撮り忘れ、電池ボックスが収まっていた腹部から取り出した破損している電池ボックスとリード線



写真② 左、破損した電池ボックス
右、取り替える電池ボックス

写真③ リード線に接続、