

ピストルの修復報告

平成30年4月21日 Dr 楠瀬雄章



1 症状(光らない、音が出ない)

2 点検・修復

○点検、スイッチを入れる(引き金を引く)と光・音が出るも断続、断線なし、電池の接触不良、電池挿入時電極板が押し上げられた状態(写真①)、接触不良になっていた。

○修復、電極板を元に押し込む、修復(引き金を引くと発光発声)(写真②、③)

(回復度 ◎)



(写真①)



(写真②)



(写真③)